

Minyak cendana

Halaman 1 dari 1
Hak Cipta Badan Standardisasi Nasional. Copy standar ini dibuat hanya untuk koleksi Dokumentasi dan Perpustakaan BSN.

© BSN 1987

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang menyalin atau menggandakan sebagian atau seluruh isi dokumen ini dengan cara dan dalam bentuk apapun dan dilarang mendistribusikan dokumen ini baik secara elektronik maupun tercetak tanpa izin tertulis dari BSN

BSN
Gd. Manggala Wanabakti
Blok IV, Lt. 3,4,7,10.
Telp. +6221-5747043
Fax. +6221-5747045
Email: dokinfo@bsn.go.id
www.bsn.go.id

Diterbitkan di Jakarta

DAFTAR ISI

	Halaman
1. RUANG LINGKUP	1
2. DEFINISI	1
3. SYARAT MUTU	1
4. CARA PENGAMBILAN CONTOH	2
4.1 Pengambilan Contoh Mewakili Setiap Drum	2
4.2 Pengambilan Contoh Mewakili Lot	2
5. CARA UJI	3
5.1 Penentuan Bobot Jenis	3
5.2 Penentuan Indeks bias	4
5.3 Penentuan Putaran Optik	5
5.4 Penentuan Bilangan Asam	6
5.5 Penentuan Bilangan Ester	8
5.6 Penentuan Bilangan Ester Setelah Asetilasi dan Penentuan Total Santalol	9
5.7 Penentuan Kelarutan Dalam Etanol	11
5.8 Penentuan Lemak	12
5.9 Penentuan Alkohol tambahan	13
5.10 Penentuan Minyak Pelikan	15
6. SYARAT PENANDAAN	16
7. CARA PENGEMASAN	16
8. REKOMENDASI	16
9. LAMPIRAN	16

MINYAK CENDANA

1. RUANG LINGKUP

Standar ini meliputi definisi, syarat mutu, cara pengambilan contoh, cara uji, syarat penandaan, dan cara pengemasan Minyak Cendana.

2. DEFINISI

Minyak Cendana adalah minyak yang diperoleh dari penyulingan batang, dahan dan akar tanaman cendana (*Santalum album* LINN.)

3. SYARAT MUTU

Tabel 1
Spesifikasi Persyaratan Mutu

No.	Jenis Uji	Satuan	Persyaratan
1.	W a r n a	-	Kuning pucat
2.	Bobot Jenis, 20°C/20°C	-	0,965 - 0,977
3.	Indeks Bias n_D^{20}	-	1,500 - 1,510
4.	Putaran optik 20°C	derajat	(-15) - (-20)
5.	Bilangan asam	-	0,5 - 8,4
6.	Bilangan ester	-	3,0 - 17,0
7.	Bilangan ester setelah asetilasi	-	min. 196
8.	Total santalol, (b/b)	%	min. 90,0
9.	Kelarutan dalam etanol 70 % (v/v)		1:5 jernih, seterusnya jernih.
10.	Zat asing :		
10.1.	Lemak		negatif
10.2.	Alkohol tambahan		negatif
10.3.	Minyak pelikan		negatif

4. CARA PENGAMBILAN CONTOH

4.1 Pengambilan Contoh Mewakili Setiap Drum

Contoh diambil dari setiap drum dengan suatu alat pipa logam panjang ± 125 cm, diameter ± 2 cm. Ujung pipa dapat ditutup atau dibuka dengan suatu sumbat bertangkai panjang. Dengan jalan memasukkan alat itu ke dalam drum, minyak harus terambil masuk ke dalam alat itu dari bagian lapisan atas sampai dengan bawah, contoh diambil empat kali pada empat sudut yang menyilang berhadapan, keempatnya dicampur menjadi satu dan dikocok. Kemudian dari campuran itu diambil 50 ml untuk dianalisa dan 50 ml lagi sebagai arsip contoh. Contoh untuk pengujian dimasukkan kedalam botol bersih, kering dan tidak mempengaruhi contoh, botol harus ditutup, disegel dan diberi etiket yang bertuliskan nomor drum/lot, tanggal pengambilan contoh, identitas pengambil contoh, nama produsen atau eksportir. Tutup drum harus disegel setelah pengambilan contoh.

4.2 Pengambilan Contoh Mewakili Lot (maksimum 50 drum)

Petugas pengambil contoh harus menyaksikan pengisian drum dari tangki pengaduk.

Contoh diambil dari tiap-tiap drum yang dipilih secara acak berdasarkan daftar nomor acak terlampir dan berasal dari satu tangki pengaduk, seperti tersebut pada 4.1. Banyaknya drum yang diambil contohnya adalah 30% dari jumlah drum, minimal 5 drum per lot. Setelah pengambilan contoh tutup masing-masing drum harus disegel. Kemudian contoh-contoh tersebut dicampur menjadi satu dan dikocok sampai merata. Selanjutnya diambil 50 ml untuk dianalisa dan 50 ml untuk arsip contoh. Hasil analisa dituangkan ke dalam satu sertifikat mutu/laporan hasil analisa yang mewakili lot tersebut di atas.

Petugas pengambil contoh harus memenuhi syarat yaitu orang yang telah berpengalaman atau dilatih terlebih dahulu dan mempunyai ikatan dengan suatu badan hukum.

5. CARA UJI

5.1 Penentuan Bobot Jenis

5.1.1 Prinsip

Metode ini didasarkan pada perbandingan antara berat minyak pada suhu yang ditentukan dengan berat air pada volume air yang sama dengan volume minyak pada suhu tersebut.

5.1.2 Peralatan

5.1.2.1 Neraca analitik.

5.1.2.2 Penangas air yang dipertahankan pada $20^{\circ}\text{C} \pm 0,2^{\circ}\text{C}$.

5.1.2.3 Piknometer berkapasitas 50 ml, 25 ml dan 10 ml, sesuai dengan volume minyak yang tersedia.

5.1.2.4 Termometer yang telah distandarkan.

5.1.3 Prosedur/Pelaksanaan Pengujian

5.1.3.1 Cuci dan bersihkan piknometer, kemudian basuh berturut-turut dengan etanol dan dietil eter.

5.1.3.2 Keringkan bagian dalam piknometer tersebut dengan arus udara kering dan sisipkan tutupnya.

5.1.3.3 Biarkan piknometer di dalam lemari timbangan selama 30 menit dan timbang (m_1).

5.1.3.4 Isi piknometer dengan air suling yang telah dididihkan terlebih dahulu pada suhu 20°C , sambil menghindari adanya gelembung-gelembung udara.

5.1.3.5 Celupkan piknometer ke dalam penangas air pada suhu $20^{\circ}\text{C} \pm 0,2^{\circ}\text{C}$ selama 30 menit. Sisipkan penutupnya dan keringkan piknometernya.

5.1.3.6 Biarkan piknometer di dalam lemari timbangan selama 30 menit, kemudian timbang dengan isinya (m_2).

5.1.3.7 Kosongkan piknometer tersebut, cuci dengan etanol dan dietil eter, kemudian keringkan dengan arus udara kering.

- 5.1.3.8 Isilah piknometer dengan contoh minyak dan hindari adanya gelembung-gelembung udara.
- 5.1.3.9 Celupkan kembali piknometer ke dalam penangas air pada suhu $20^{\circ}\text{C} \pm 0,2^{\circ}\text{C}$ selama 30 menit. Sisipkan tutupnya dan keringkan piknometer tersebut.
- 5.1.3.10 Biarkan piknometer di dalam lemari timbangan selama 30 menit dan timbang (m_2).

5.1.4 Penyajian Hasil Uji

$$\text{Bobot Jenis } d_{20}^{20} = \frac{m_2 - m}{m_1 - m}$$

di mana :

m = massa, dalam gram, piknometer kosong.

m_1 = massa, dalam gram, piknometer berisi air pada 20°C

m_2 = massa, dalam gram, piknometer berisi contoh pada 20°C

5.2 Penentuan Indeks Bias

5.2.1 Prinsip

Metode ini didasarkan pada pengukuran langsung sudut bias minyak yang dipertahankan pada kondisi suhu yang tetap.

5.2.2 Bahan Kimia

Aseton

5.2.3 Peralatan

5.2.3.1 Refraktometer

5.2.3.2 Water bath

5.2.3.3 Cahaya Natrium/Lampu

5.2.4 Prosedur/Pelaksanaan Pengujian

- 5.2.4.1 Alirkan air melalui refraktometer agar alat ini berada pada suhu di mana pembacaan akan dilakukan.
- 5.2.4.2 Suhu tidak boleh berbeda lebih dari $\pm 2^{\circ}\text{C}$ dari suhu referensi dan harus dipertahankan dengan toleransi $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$.
- 5.2.4.3 Sebelum minyak tersebut ditaruh di dalam alat, minyak harus berada pada suhu yang sama dengan suhu di mana pengukuran akan dilakukan.
- 5.2.4.4 Pembacaan dilakukan bila suhu sudah stabil.

5.1.5 Penyajian Hasil Uji

$$\text{Indeks bias } n_D^t = n_D'' + 0,0003 (t_1 - t)$$

di mana :

n_D'' = pembacaan yang dilakukan pada suhu pengerjaan t_1 .

0.0003 = faktor koreksi.

5.3 Penentuan Putaran Optik

5.3.1 Prinsip

Metode ini didasarkan pada pengukuran sudut bidang dari sinar terpolarisasi yang diputar oleh lapisan minyak.

5.3.2 Bahan kimia

Larutan sukrosa anhidrat murni konsentrasi 26,00 g sukrosa per 100 ml air.

5.3.3 Peralatan

- 5.3.3.1 Polarimeter, dengan presisi $\pm 0,03^{\circ} (\pm 2')$, yang ditempatkan dan dipergunakan dalam kondisi stabil.
- 5.3.3.2 Sumber cahaya, digunakan lampu uap Natrium atau alat lain yang menghasilkan sinar monokromatik dengan panjang gelombang $589,3 \pm 0,3 \text{ nm}$.
- 5.3.3.3 Tabung polarimeter, berukuran $200 \pm 0,05 \text{ mm}$ dilengkapi dengan jacket untuk mensirkulasikan air.

5.3.3.4 Alat untuk mempertahankan suhu/water bath.

5.3.3.5 Termometer yang sudah distandarkan.

5.3.4 Prosedur/Pelaksanaan Pengujian

5.3.4.1 Nyalakan sumber cahaya dan tunggu sampai diperoleh kilauan yang penuh.

5.3.4.2 Isilah tabung polarimeter dengan contoh minyak yang sebelumnya telah ditentukan. Usahakan agar tidak terdapat gelembung-gelembung udara di dalam tabung.

5.3.4.3 Taruhlah tabung di dalam polarimeter, baca putaran optik dekstro (+) atau levo (-) dari minyak pada skala yang terdapat pada alat.

5.3.4.4 Dengan menggunakan termometer yang disisipkan pada lubang di tengah-tengah, periksalah bahwa suhu minyak dalam tabung adalah $20^{\circ} \pm 1^{\circ}\text{C}$.

5.3.5 Penyajian Hasil Uji

Putaran optik harus dinyatakan dalam derajat lingkaran sampai mendekati $0,01^{\circ}$. Putaran optik dekstro harus diberi tanda positif (+) dan putaran optik levo harus diberi tanda negatif (-). Bila tabung yang digunakan berukuran panjang 200 mm, maka hasil pembacaan dibagi 2, dan bila tabung yang digunakan berukuran panjang 50 mm, hasil pembacaan harus dikalikan dengan 2. Bila bagian-bagian dari suatu derajat dibaca dalam skala yang ditandai dalam menit, hitunglah ekuivalennya dalam desimal.

5.4 Penentuan Bilangan asam

5.4.1 Prinsip

Netralisasi asam-asam bebas dengan menggunakan larutan baku alkali untuk volumetri.

5.4.2 Bahan Kimia

5.4.2.1 Etanol 95% (v/v) pada 20°C , yang baru dinetralkan dengan larutan kalium hidroksida dengan menggunakan indikator fenol merah.

5.4.2.2 Kalium hidroksida, larutan baku untuk volumetri 0.1 N dalam etanol, yang diperiksa dalam 2-4 jam sebelum melakukan penentuan bilangan asam.

- 5.2.2.3 Larutan Fenol merah dalam alkohol yang dibuat dengan melarutkan 0,04 gram fenol merah dalam etanol 20% sampai 100 ml.

5.4.3 Peralatan

- 5.4.3.1 Labu saponifikasi kapasitas 100 sampai 250 ml, dengan dasar bulat terbuat dari kaca tahan alkali, dilengkapi dengan sebuah pipa kaca yang panjangnya paling sedikit 1 m dan diameter bagian dalam paling sedikit 1 cm. Pipa ini bertindak sebagai pendingin refluks pada penentuan bilangan ester.
- 5.4.3.2 Gelas ukur kapasitas 5 ml.
- 5.4.3.3 Buret dengan skala terbagi dalam sepersepuluh milimeter.

5.4.4 Prosedur/Pelaksanaan Pengujian

- 5.4.4.1 Timbanglah 4 gram \pm 0,05 gram contoh minyak, larutkan dalam 5 ml etanol netral pada labu saponifikasi.
- 5.4.4.2 Tambahkan 5 tetes larutan fenol merah sebagai indikator.
- 5.4.4.3 Titrasikan larutan tersebut dengan kalium hidroksida 0,1 N sampai warna merah muda.

5.4.5 Penyajian Hasil Uji

$$\text{Bilangan asam} = \frac{56,1 \times V \times N}{m}$$

di mana :

56,1 = bobot setara KOH

V = Volume (ml) larutan KOH yang diperlukan

N = Normalitet larutan KOH

m = massa dalam gram contoh yang diuji.

5.5 Penentuan Bilangan Ester

5.5.1 Prinsip

Hidrolisa ester-ester dengan larutan standar volumetri alkali dan mentitrasi kelebihan alkali tersebut.

5.5.2 Bahan Kimia

5.5.2.1 Larutan etanol 95% yang baru dinetralkan dengan larutan alkali (kalium hidroksida) dengan menggunakan fenol merah sebagai indikator

5.5.2.2 Larutan kalium hidroksida 0,5 N dalam etanol 95%

5.5.2.3 Larutan fenol merah dalam alkohol (0,04 gram fenol merah dalam 100 ml larutan etanol 20%.

5.5.2.4 Larutan asam khlorida 0,5 N

5.5.3 Peralatan

5.5.3.1 Water bath

5.5.3.2 Buret standar kapasitas 5 ml.

5.5.3.3 Refluks

5.5.3.4 Gelas ukur kapasitas 5 ml.

5.5.3.5 Pipet standar kapasitas 25 ml.

5.5.4 Prosedur/Pelaksanaan Pengujian

5.5.4.1 Timbang 4 gram \pm 0,05 gram contoh, masukkan ke dalam erlenmeyer

5.5.4.2 Larutkan dengan 5 ml etanol dan tambahkan indikator fenol merah

5.5.4.3 Titrasi larutan tersebut dengan KOH 0,1 N sampai warna merah muda

5.5.4.4 Tambahkan 25 ml larutan KOH 0,5 N dalam alkohol

5.5.4.5 Refluks selama satu jam di atas penangas air

5.5.4.6 Diamkan larutan menjadi dingin dan lepaskan kondensor refluks

5.5.4.7 Tambahkan 5 tetes larutan fenol merah dan netralkan dengan HCL 0,5 N

5.5.5 Penyajian Hasil Uji

$$\text{Bilangan Ester} : \frac{56,1 (V_0 - V_1)}{m} \times N$$

di mana :

56,1 = Bobot setara HCl

V_0 = volume (ml) larutan HCl yang diperlukan untuk blanko

V_1 = volume (ml) larutan HCl yang diperlukan untuk contoh

N = Normalitet HCl

m = massa (gram) contoh yang diuji

5.6 Penentuan Ester Setelah Asetilasi dan Total Santalol

5.6.1 Prinsip

Asetilasi minyak cendana oleh anhidrida asetat dengan adanya natrium asetat. Isolasi dan pengeringan minyak cendana terasetilasi tersebut. Penentuan bilangan ester setelah asetilasi. Penghitungan kadar alkohol bebas dengan memperhatikan bilangan ester minyak sebelum asetilasi.

5.6.2 Bahan Kimia

- 5.6.2.1 Asam asetat anhidrat, 98 sampai 100% untuk analisa.
- 5.6.2.2 Natrium asetat anhidrat, baru, dilebur dan dihaluskan.
- 5.6.2.3 Larutan Natrium khlorida jenuh.
- 5.6.2.4 Larutan Natrium karbonat/natrium khlorida, mengandung 20 gram karbonat anhidrat per-liter, dipenuhi dengan natrium khlorida.
- 5.6.2.5 Magnesium sulfat, anhidrat netral, baru dipijarkan dan dihaluskan atau dapat juga digunakan natrium sulfat.
- 5.6.2.6 Kertas lakmus.
- 5.6.2.7 Larutan fenol merah netral.
- 5.6.2.8 Larutan kalium hidroksida, 0.1 N dalam 95% (v/v) etanol.
- 5.6.2.9 Larutan kalium hidroksida, 0.5 N dalam 95% (v/v) etanol.
- 5.6.2.10 Asam khlorida 0.5 N.
- 5.6.2.11 Larutan etanol 95 % yang dinetralkan dengan fenol merah

5.6.3 Peralatan

- 5.6.3.1 Alat asetilasi, berkapasitas 100 ml dilengkapi dengan sebuah pipa kaca yang bertindak sebagai pendingin refluks, panjangnya paling sedikit 1 m dan diameter sebelah dalam paling sedikit 10 mm.
- 5.6.3.2 Gelas ukur kapasitas 10 ml dan 50 ml.
- 5.6.3.3 Alat pemanas yang sesuai untuk mendidihkan, tanpa terjadinya pemanasan setempat yang berlebih.
- 5.6.3.4 Corong pemisah, kapasitas 250 ml.
- 5.6.3.5 Labu saponifikasi tahanan alkali kapasitas 100 sampai 200 ml, dilengkapi dengan sebuah pipa kaca yang bertindak sebagai pendingin refluks yang panjangnya paling sedikit 1 m dan diameter sebelah dalam paling sedikit 10 mm. Pasanglah tabung penyerap karbon dioksida pada pendingin selama pendinginan.
- 5.6.3.6 Buret kapasitas sedikitnya 20 ml.

5.6.4 Prosedur/Pelaksanaan Pengujian

- 5.6.4.1 Campurlah kira-kira 10 ml contoh minyak, 10 ml asam asetat anhidrat dan 2 gram natrium asetat anhidrat dalam labu asetilasi. Tambahkan potongan-potongan kecil batu apung atau porselin dan lengkapilah labu tersebut dengan pendingin refluksnya.
- 5.6.4.2 Panaskan labu dengan alat pemanas dan refluks cairan dengan hati-hati selama 2 jam, biarkan menjadi dingin.
- 5.6.4.3 Tambahkan 50 ml air suling dan panaskan pada suhu antara 40°C-50°C selama 15 menit sambil sering dikocok. Dinginkan sampai mencapai suhu kamar.
- 5.6.4.4 Tanggalkan pipa refluks dan pindahkan cairan ke dalam corong pemisah. Bilaslah labu 2 kali masing-masing dengan 10 ml air suling dan tambahkan air pencucian ini ke dalam isi corong pemisah. Tunggu sampai cairan memisah dengan sempurna, kemudian buanglah lapisan airnya.
- 5.6.4.5 Tambahkan 5 tetes larutan fenol merah dan netralkan dengan HCL 0.5 N

Halaman 10 dari 16. Standar ini dibuat hanya untuk koleksi Dokumentasi dan Perpustakaan BSN.

5.5.5 Penyajian Hasil Uji

$$5.5.5.1 \text{ Bilangan ESA : } \frac{28,05 (V_{\text{blanko}} - V_{\text{contoh}})}{W}$$

di mana :

V_{blanko} = volume (ml) larutan HCl yang diperlukan untuk blanko
 V_{contoh} = volume (ml) larutan HCl yang diperlukan untuk contoh
 W = Berat contoh minyak (gram) setelah asetilasi

5.5.5.2 Perhitungan Presentasi alkohol bebas (Total Santalol)

$$\text{Total Santalol} = \frac{M (A - E)}{501 - 0,42 A}$$

di mana :

A = bilangan ESA
 E = bilangan Ester
 M = massa molekuler relatif dari santalol sebagai alkohol bebas

5.7 Penentuan Kelarutan Dalam Etanol

5.7.1 Prinsip

Metode ini didasarkan pada kelarutan minyak dalam etanol.

5.7.2 Bahan Kimia

5.7.2.1 Etanol 70%

5.7.2.2 Larutan pembanding (0,5 ml larutan perak nitrat $1 \text{ N} \pm 5 \text{ ml}$ larutan natrium klorida $0,0002 \text{ N}$ dan dikocok. Tambahkan satu tetes asam nitrat encer 25%). Lindungi terhadap sinar matahari langsung.

5.7.3 Peralatan

5.7.3.1 Buret

5.7.3.2 Gelas ukur tertutup 1 ml atau 25 ml.

5.7.3.3 Tabung reaksi

5.7.4 Prosedur/Pelaksanaan Pengujian.

5.7.4.1 Tempatkan 1 ml contoh minyak di dalam tabung reaksi.

5.7.4.2 Tambahkan setetes demi setetes etanol dari kekuatan yang sesuai untuk minyak yang sedang diuji dan kocoklah sampai diperoleh suatu larutan bening pada suhu 20°C.

5.7.4.3 Bila larutan tersebut tidak bening, bandingkanlah kekeruhan yang terjadi dengan kekeruhan larutan pembanding melalui cairan yang sama tebalnya.

5.7.4.4 Setelah minyak tersebut larut tambahkan etanol berlebih, karena beberapa minyak tertentu mengendap pada penambahan etanol lebih lanjut.

5.7.5 Penyajian Hasil Uji.

Hasil uji dinyatakan sebagai berikut :

Kelarutan dalam 70% etanol = 1 volume dalam Y volume,, menjadi keruh dalam Z volume.

Bila larutan tersebut tidak sepenuhnya bening, catat apakah kekeruhan tersebut "lebih besar dari pada", "sama seperti", atau "lebih kecil dari pada" kekereuhan larutan pembanding.

5.8 Penentuan Lemak

5.8.1 Prinsip

Minyak-minyak lemak tidak larut dalam alkohol 90% dan minyak yang tersaponifikasi menghasilkan busa, karena terbentuknya sabun.

5.8.2 Bahan kimia

5.8.2.1 Larutan etanol 90%

5.8.2.2 Larutan Kalium hidroksida 0,5 N.

5.8.3 Peralatan

- 5.8.3.1 Tabung-tabung reaksi
- 5.8.3.2 Pipet tetes
- 5.8.3.3 Gelas ukur
- 5.8.3.4 Water bath (campuran es dan garam)

5.8.4 Prosedur/Pelaksanaan Pengujian

- 5.8.4.1 Tambahkan 10 tetes contoh minyak ke dalam 5 ml etanol dalam tabung reaksi.
- 5.8.4.2 Masukkan tabung reaksi ke dalam campuran es dan garam dengan perbandingan 3 : 1 selama 15 menit.
Jika terdapat minyak-minyak lemak, seperti minyak kelapa, minyak kacang dan minyak-minyak lainnya kecuali minyak jarak, akan terjadi kekeruhan karena lemak yang memadat.
Ke dalam 5 ml minyak atsiri dalam tabung reaksi yang lain, tambahkan larutan KOH dan kocoklah campuran tersebut. Minyak lemak akan tersabunkan dan mengeluarkan busa karena terbentuknya sabun.

5.8.5 Penyajian Hasil Uji

Adanya endapan dari minyak-minyak lemak dinyatakan positif.

5.9 Penentuan Alkohol Tambahan

5.9.1 Prinsip

Dua pengujian dilakukan yaitu uji yodoform dan uji etil benzoat. Uji yodoform akan menghasilkan reaksi yang positif dengan setiap senyawa yang mengandung gugus keton atau gugus enol, khususnya aseton akan menghasilkan uji yodoform yang positif. Pada uji etil benzoat, semua alkohol alipatik yang bertitik didih rendah akan menghasilkan bau-bau seperti buah. Akan tetapi hanya etil alkohol yang menghasilkan reaksi-reaksi positif baik dengan uji yodoform maupun dengan uji etil benzoat.

5.9.2 Bahan kimia

- 5.9.2.1 Natrium sulfat anhidrat.

- 5.9.2.2 Larutan 10% natrium hidroksida.
- 5.9.2.3 Larutan iodium
- 5.9.2.4 Kalium iodida (2 gram kalium iodida dalam 8 ml air suling 1 gram iodium)
- 5.9.2.5 Benzoyl chlorida.

5.9.3 Peralatan

- 5.9.3.1 Labu Ladenburg berkapasitas 100 ml
- 5.9.3.2 Kondensor horizontal
- 5.9.3.3 Tabung-tabung reaksi
- 5.9.3.4 Gelas piala berkapasitas 250 ml
- 5.9.3.5 Pembakar bunsen
- 5.9.3.6 Penangas air

5.9.4 Prosedur/Pelaksanaan Pengujian

- 5.9.4.1 Destilasi 50 ml contoh minyak yang telah dikeringkan sebelumnya dengan natrium sulfat anhidrat dalam sebuah labu Ladenburg.
- 5.9.4.2 Tampung dan ukur bagian yang menyuling di bawah 100°C .
- 5.9.4.3 Encerkan destilat sampai 10 ml dengan air suling.
- 5.9.4.4 Uji 5 ml destilat ini secara yodoform dan 5 ml sisanya secara etil benzoat

5.9.4.4.1 Uji yodoform

- 5 ml destilat yang sudah diencerkan itu ditambah 10 tetes larutan NaOH 10% dan larutan iodium - kalium iodida setetes demi setetes, hingga diperoleh warna kuning muda yang permanen. (menunjukkan adanya kelebihan iodium)
- Biarkanlah selama 5 menit, bila tidak diperoleh hasil yang positif, panaskan tabung reaksi pada 60°C selama 1 menit di dalam air yang terdapat dalam gelas piala dan biarkan campuran selama 1 jam.

5.9.4.4.2 Uji etil benzoat

- 5 ml destilat yang diencerkan ditambah 5 tetes benzoyl khlorida dan 2 ml larutan NaOH 10%, panaskanlah di atas penangas air.
- Adanya bau etil benzoat (bau buah) menunjukkan adanya etil alkohol.

5.9.5 Penyajian Hasil Uji

Adanya etil alkohol dalam contoh yang diuji dinyatakan sebagai positif atau negatif.

5.10 Penentuan Adanya Minyak Pelikan

5.10.1 Prinsip

Metode ini didasarkan kepada penentuan indeks bias dari larutan contoh.

5.10.2 Peralatan

5.10.2.1 Gelas ukur

5.10.2.2 Vacuum

5.10.2.3 Alat destilasi

5.10.2.4 Refraktometer

5.10.2.5 Ultra thermostatic bath

5.10.3 Prosedur/Pelaksanaan Pengujian

5.10.3.1 Suling 20 ml contoh dengan vacuum (± 12 mm Hg)

5.10.3.2 Catat suhunya pada tetesan pertama dan terakhir dari destilat (± 1 ml)

5.10.3.3 Dinginkan destilat tersebut

5.10.3.4 Tentukan indeks biasnya dengan refraktometer

5.10.4 Penyajian Hasil Uji

Indeks bias destilat $< 1,46$ dinyatakan adanya pelikan/positif.

Indeks bias destilat $> 1,46$ dinyatakan tidak adanya pelikan/negatif.

6. SYARAT PENANDAAN

Pada setiap pengiriman bagian luar drum harus diberi keterangan dengan cat yang tidak mudah luntur :

- Produksi Indonesia
- Nama barang
- Nama perusahaan/eksportir
- Nomor drum
- Nomor lot
- Berat bersih
- Berat kotor
- Negara tujuan
- dan lain-lain keterangan yang diperlukan

7. CARA PENGEMASAN

Minyak Cendana disajikan dalam ujud cairan, dikemas dalam drum keadaan baik, bersih, kering, berat bersih maksimum 50 kg dengan "head space" sebesar 5-10 persen dari isi drum. Drum minyak cendana dibuat dari :

- Plat timah putih atau aluminium
- plat besi berlapis timah putih, galvanis atau berenamel, atau plat besi yang di dalamnya dilapisi dengan lapisan yang tahan minyak cendana.

8. REKOMENDASI

8.1 Syarat mutu berikut dicantumkan sebagai rekomendasi

Tabel II
Spesifikasi Persyaratan Mutu

No	Jenis Uji	Satuan	Persyaratan
1.	Bau		Segar, khas minyak Cendana

8.2. Cara uji dengan menggunakan Gas Liquid Chromatography (GLC) dan Infra Red Spectrophotometry (IR)

9. LAMPIRAN

Daftar nomor acak pemilihan drum yang akan diambil contohnya pada pengambilan contoh mewakili lot seperti tersebut pada butir 4.2.

Random numbers

13211	73336	80586	08681	28012	48831	34321	40156	03775	45150
51520	44451	07037	26551	41311	23421	95908	91280	74827	86359
70986	03817	40251	61310	25940	92411	34795	85415	00993	93487
65249	79677	03155	09232	96784	17126	50350	80469	41300	62715
82102	03098	01785	00653	39438	43560	02406	08404	24540	80000
91600	94635	35392	81737	01505	04567	91097	02011	25642	38540
20559	85361	20093	46000	83304	96624	62541	41722	75676	99970
53305	79544	99937	87727	32210	15438	58250	77235	02998	02973
57108	86498	14158	60697	41673	18087	46088	11238	82135	79035
08270	11929	92040	37390	71190	58952	98702	41638	95725	22798
90119	23206	75634	60053	90724	29080	69423	66815	11896	10607
45124	69507	17078	61747	15891	69904	79589	68137	19006	19045
83084	02589	37660	63882	99025	34831	92048	23671	68895	73755
04685	31035	93823	16159	05015	54800	76534	22974	13589	01601
61349	04538	89313	27693	02674	34368	24720	40632	20940	37392
14082	65020	49956	01336	41635	01758	49242	52122	01030	60378
82515	53477	58014	62229	72540	32042	73521	14166	45390	02372
50942	78633	16583	19275	62253	20773	67601	93005	59902	03665
76381	77455	81213	02520	22900	80130	61554	98901	26939	78732
05645	35063	85932	27410	31357	54790	39707	94348	11862	63755
75591	43750	46137	74989	39931	33068	35155	49486	29159	04555
31945	87560	04652	41411	63105	41116	95250	04046	59211	67270
08648	89822	04170	38365	23842	61917	57453	03495	51430	10154
32511	07999	18920	77045	44299	85057	51335	17457	24207	02730
79348	56194	53145	83645	84867	41594	29148	84985	89549	25589
51973	03560	32993	70689	17794	61340	58311	32569	20949	85625
92032	60127	34066	28149	22352	12907	53788	86648	67549	07887
74609	71072	63958	58335	67814	40598	12526	30754	75895	42154
38668	75074	25634	56913	88254	41647	05398	69463	49773	31382
55243	72078	58534	63678	21764	67940	45666	84664	75714	43081
82002	96916	94133	74739	99122	03904	46052	97277	60243	37424
79100	55938	23211	10111	17115	90577	94202	01003	85532	64378
30923	71710	70257	05596	42310	02449	31211	50025	99744	78034
90513	50966	78981	70391	45932	13535	21681	66589	94915	08855
94474	79356	16098	95606	79252	14190	83722	39887	15553	58336
55236	62948	19968	22071	49898	96140	80254	57580	56715	63138
80502	04192	84287	32589	50064	63846	71590	57220	71503	27942
01315	04532	50202	89148	41556	11584	35916	13979	25015	32511
81525	70570	88714	28691	56540	84963	85543	69715	85192	79373
19500	41720	79214	20079	42053	29644	02294	11305	76537	55093
25812	77090	45198	58152	13782	60596	99092	50188	85405	63227
80859	94270	92309	01999	45090	24815	13415	86989	01677	39032
41107	33561	04376	40072	78909	61042	04098	73304	21892	53112
00465	00858	22774	80730	07098	80515	09970	40475	10314	24732
58137	02454	15657	24957	48401	02940	92828	26372	31071	58192
32013	97147	69725	78867	73329	74935	69275	46001	04181	38838
17048	84788	12531	01773	43551	34586	61239	87927	03232	31312
33935	07944	93456	11922	96174	24100	00307	85697	06527	34381
47633	49394	38673	22281	68096	76599	38462	16662	81959	03358
82151	92521	10712	56339	18545	32920	89720	90493	71725	22327

(continued)

99050	30875	8081	14955	11435	25555	37555	31374	52151	72151
08090	84588	3537	25855	73753	67534	33373	54309	17075	72151
67619	00352	32705	55954	97851	57350	83053	35333	15372	55171
63179	56008	02516	93878	57930	38445	44155	20155	55172	33171
03259	72119	04737	95593	07754	87120	52157	04455	15172	33171
92914	02056	97120	00328	51585	89729	21445	32539	42425	31171
80001	70542	01130	63033	64343	01306	75419	10345	24117	05171
38715	09824	85134	14817	74434	80450	95025	73874	40550	14272
15987	74578	12179	59608	76893	94840	36253	00566	35697	00171
06193	94393	24598	02714	69670	06153	97235	71087	58192	47271
40134	12803	33342	45660	05681	35209	55980	77839	33088	15587
88480	27598	48458	65369	81065	02000	68719	90438	50067	10472
49989	94359	84429	97152	67032	62242	95425	91274	11254	45271
62089	52111	31190	85413	96352	33400	03458	94866	33974	01471
01675	12741	94334	86059	71353	85566	15637	97577	19408	75571
04529	19798	67711	63252	06315	00237	26719	33705	31545	10471
63895	63087	91886	43467	55559	35912	75422	18933	75331	18271
17709	21642	59384	85539	24310	85043	00405	52370	54229	53571
11727	83872	12553	17012	02849	33794	50652	32547	57575	55471
02838	03160	12864	29385	53585	46055	41355	96338	10094	37171
62210	07385	3776	03171	83342	94507	31540	96071	45024	37571
16825	05535	2451	81854	99410	81211	62731	55121	42268	43571
05985	62756	3215	61900	53065	85082	88200	74393	24100	33171
14184	85400	11788	82332	27183	44744	14904	71712	14179	27754
95315	04537	5490	90542	42519	35659	97883	51341	27420	54571
65578	64820	95644	93074	72032	53443	92722	96373	15031	14771
18444	28477	11846	95305	91158	74333	55925	92911	34145	34771
03577	99361	21047	21971	71191	70493	70210	87051	34145	58371
49752	47015	09472	20089	90924	03674	73191	81104	35477	66771
32489	04936	30528	99512	40891	39837	25101	71757	1507	37171
76548	92824	53738	65890	78297	50705	95792	56841	11067	37571
26545	68725	06476	57444	35455	46706	40383	79728	70747	15077
67651	97346	75509	50770	27943	71144	15397	94565	15791	47771
67879	04880	01478	91239	32511	85024	37275	45399	43702	29771
96329	85324	79954	96753	91873	37394	45725	12769	10100	17771
87421	32587	32890	79171	54734	60628	53702	06741	15552	17771
22417	88823	21866	39773	26018	28765	01875	03775	44523	37771
73589	92914	06954	43330	01725	30504	24797	52557	44093	20077
92123	79976	31751	68543	05147	38138	58792	80955	59757	14524
85909	35590	89231	75271	34409	48770	08980	54457	15022	27747
43162	44793	39006	76661	02000	14571	73968	95351	37275	17747
47549	41709	52412	40595	40397	38883	20943	90121	14397	47297
71711	75690	50441	41322	16497	36962	82550	45374	26535	30096
51091	24078	13706	27315	69918	06628	99951	09477	50425	30925
94981	73799	35590	58944	35581	94509	17503	31203	97000	15547
23778	02351	44843	28005	63835	69611	91350	20755	10133	17554
36324	01285	47959	40386	10294	03089	95441	17055	10031	10299
31710	55804	18079	15172	27321	93535	81003	97488	14537	17524
84106	55010	57902	09150	59719	52718	95632	22555	10077	45771
27527	60618	02538	95251	20022	68631	20435	33183	17453	17271

BADAN STANDARDISASI NASIONAL - BSN
Gedung Manggala Wanabakti Blok IV Lt. 3-4
Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270
Telp: 021- 574 7043; Faks: 021- 5747045; e-mail : bsn@bsn.or.id