

## Perekat fenol formaldehida cair untuk kayu lapis

## PEREKAT FENOL FORMALDEHIDA CAIR UNTUK KAYU LAPIS

### 1. RUANG LINGKUP

Standar ini meliputi definisi, syarat mutu, cara pengambilan contoh cara uji, cara pengemasan dan syarat penandaan perekat fenol formaldehida cair untuk kayu lapis.

### DEFINISI

Perekat fenol formaldehida cair adalah perekat yang komponen utamanya resin sintetis fenol formaldehida.

### 3. SYARAT MUTU

Syarat mutu perekat fenol formaldehida cair untuk kayu lapis adalah seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel  
Syarat Mutu

Nomor Urut	Uraian	Satuan	Persyaratan
1.	Keadaan	—	cairan berwarna coklat sampai dengan hitam, berbau khas fenol.
2.	Bahan asing	—	tidak ada
3.	Bahan yang tak menguap ( $150 \pm 1,5^{\circ}\text{C}$ )	—	min. 38%
4.	Daya campur dengan air ( $25 \pm 1^{\circ}\text{C}$ )	—	min. 2 kali
5.	Kekentalan ( $25 \pm 1^{\circ}\text{C}$ )	poisa	0,5 — 5
6.	Waktu gelatinisasi pada $135 \pm 2^{\circ}\text{C}$	menit	3 — 30
7.	pH	—	min. 7
8.	Pada keadaan normal	kg/cm <sup>2</sup>	min. 12
	Pada keadaan normal dan dididihkan.	kg/cm <sup>2</sup>	min. 10



#### 4. CARA PENGAMBILAN CONTOH

Cara pengambilan contoh dilakukan menurut SII. 0427—81, *Petunjuk Pengambilan Contoh Cairan dan Semi Padat*.

#### 5. CARA UJI

##### 5.1. Keadaan

Pengujian keadaan dilaksanakan dengan mengamati contoh uji secara visual (bentuk, warna, bau dan lain-lain).

##### 5.2. Penentuan Bahan Asing

###### 5.2.1. Bahan

Contoh perekat fenol formaldehida cair.

###### 5.2.2. Peralatan

- Kaca datar
- Batang pengaduk.

###### 5.2.3. Prosedur

Oleskan contoh di atas kaca datar dengan pengaduk sehingga merupakan lapisan tipis, amati secara visual adanya bahan asing.

##### 5.3. Penentuan Bahan yang tak Menguap

###### 5.3.1. Bahan

Contoh perekat fenol formaldehida cair.

###### 5.3.2. Peralatan

- Eksikator
- Timbangan analitis
- Lemari pengering
- Botol timbang.

###### 5.3.3. Prosedur

- Timbang dengan teliti 2 g contoh dalam botol timbang yang telah diketahui bobot kosongnya.
- Masukkan dalam lemari pengering suhu  $150 \pm 1,5^{\circ}\text{C}$  selama 1 — 1,5 jam.
- Dinginkan dalam eksikator dan timbang sampai bobot tetap.

Perhitungan :

$$\text{Kadar bahan yang tak menguap} = \frac{w_1 - w_2}{w_3} \times 100\%$$

dimana :

$w_1$  = berat botol timbang dan contoh setelah dipanaskan

$w_2$  = berat botol timbang

$w_3$  = berat contoh

#### 5.4. Penentuan Daya Campur dengan Air

##### 5.4.1. Bahan

Contoh perekat fenol formaldehida cair.

##### 5.4.2. Peralatan

- Erlenmeyer 100 ml
- Termometer
- Penangas air.

##### 5.4.3. Prosedur

- Timbang dengan teliti 5 g contoh dalam Erlenmeyer.
- Masukkan termometer ke dalamnya dan taruh dalam penangas air suhu  $25 \pm 1^\circ \text{C}$ .
- Tambahkan air ( $25^\circ \text{C}$ ) dari buret secara perlahan-lahan dan aduk setiap kali penambahan.
- Catat jumlah banyaknya ml air yang dipergunakan sampai mulai terjadinya kekeruhan.
- Ulangi pengerjaan sampai 3 kali.

Perhitungan :

$$L = \frac{V}{W}$$

dimana :

$L$  = daya campur dengan air

$V$  = jumlah volume air yang dipergunakan, dalam ml.

$W$  = berat contoh

#### 5.5. Kekentalan

##### 5.5.1. Bahan

Contoh perekat fenol formaldehida cair.



5.5.2. Peralatan

- Alat viskosimeter
- Piala gelas atau stainless steel
- Termometer.

5.5.3. Prosedur

- Masukkan cairan contoh ke dalam piala gelas atau stainless steel, tetapkan suhunya  $25 \pm 1^{\circ} \text{C}$ .
- Pasang alat viskosimeter sedemikian rupa, sesuaikan spindle dan rotasinya.
- Atasi perputaran hingga konstan dan catat hasilnya.

5.6. Waktu Gelatinisasi

5.6.1. Bahan

Contoh perekat fenol formaldehida cair.

5.6.2. Peralatan

- Tabung reaksi
- Batang pengaduk
- Penangas air.

5.6.3. Prosedur

- Timbang 10 g contoh, masukkan ke dalam tabung reaksi, kemudian masukkan beberapa gram pengisi (sesuai instruksi pabrik).
- Catat waktu awal dan aduk dengan cepat.
- Celupkan tabung ke dalam penangas air suhu  $135 \pm 1^{\circ} \text{C}$  hingga permukaan contoh dalam tabung reaksi 2 cm di bawah permukaan cairan penangas.
- Aduk contoh sekali-sekali dan catat waktu sampai contoh perekat fenol formaldehida cair mengeras.
- Lakukan pengukuran 2 kali.
- Lakukan juga pada suhu  $135^{\circ} \text{C}$ .

5.7. pH

5.7.1. Bahan

Contoh perekat fenol formaldehida cair.

5.7.2. Peralatan

- Alat pH meter
- Piala gelas
- Termometer



### 5.7.3. Prosedur

- Masukkan cairan contoh ke dalam piala gelas, tetapkan suhunya pada  $25 \pm 1^\circ \text{C}$ .
- Pasang alat pH meter sedemikian rupa.
- Amati dan catat hasilnya.

## 5.8. Keteguhan rekat (Kayu lapis)

### 5.8.1. Keteguhan rekat pada keadaan normal

#### 5.8.1.1. Bahan

- Contoh perekat fenol formaldehida cair.
- Gunakan kayu meranti sehat dan lurus dengan ketebalan 1 — 1,5 mm kadar air 6 — 12% dan kerapatan  $0,45 \text{ cm}^3$ . Dan permukaan yang akan dilapisi sudah diratakan.  
Usahakan agar arah serat kayu sejajar dengan sumbu bahan.

#### 5.8.1.2. Peralatan

Mesin penguji keteguhan rekat.

#### 5.8.1.3. Persiapan lembaran uji

- Ke dalam contoh perekat fenol formaldehida cair, tambahkan bahan pengeras dan air (sesuai petunjuk pabrik).  
Aduk dan atur kekentalannya sehingga mampu digunakan untuk pelapisan.
- Segera laburkan senyawaan pekat pada kedua permukaan lapisan kayu tengah dengan berat labur 120 — 170 g.
- Lekatkan venir meranti dan serat-seratnya dibuat saling bersilang 90 derajat dengan bagian tengah kayu.
- Siapkan venir meranti dengan meletakkan 3 venir sekaligus. Sebelum dimasukkan ke dalam mesin kempa boleh dikempa dengan (secara) kempa dingin pada tekanan  $5 - 10 \text{ kg/cm}^2$  kurang dari 2 jam pada suhu kamar.
- Letakkan pada mesin kempa panas pada suhu  $135 \pm 1^\circ \text{C}$ .
- Letakkan pada mesin kempa panas pada suhu  $135 \pm 1^\circ \text{C}$  dengan tekanan  $7 - 10 \text{ kg/cm}^2$  selama kira-kira 3 menit.
- Berdirikan kayu lapis diudara terbuka sehingga suhunya sama dengan suhu kamar.

#### 5.8.1.4. Prosedur

- Jepit ujung lempeng uji dalam mesin penguji, kemudian ukur beban maksimum (kg) yang dapat memecahkan lembaran uji dan bagi terha-



dap luas permukaan yang direkat ( $\text{cm}^2$ ) untuk memperoleh daya rekat ( $\text{kg/cm}^2$ ).

- Lakukan pengukuran terhadap 30 contoh uji, 15 contoh searah venir dalam dan 15 contoh lagi berlawanan arah dengan letak venir dalam.

#### 5.8.2. Keteguhan rekat pada keadaan normal dan dididihkan (siklis).

##### 5.8.2.1. Bahan

Sesuai dengan butir 5.8.1.1.

##### 5.8.2.2. Peralatan


Mesin penguji keteguhan rekat.

##### 5.8.2.3. Persiapan lembaran uji

- Ke dalam contoh perekat fenol formaldehida cair, tambahkan pengeras dan air sesuai petunjuk pabrik.  
Aduk dan atur kekentalannya sehingga mampu digunakan untuk pelapisan.
- Segera laburkan senyawaan perekat pada kedua permukaan lapisan kayu tengah dengan berat labur  $120 - 170 \text{ cm}^2$
- Letakkan venir meranti dan serat-seratnya dibuat saling bersilang 90 derajat dengan bagian tengah kayu.
- Siapkan venir meranti dengan meletakkan 3 venir sekaligus. Sebelum dimasukkan ke dalam mesin kempa panas boleh dikempa dengan (se-cara) kempa dingin pada tekanan  $5 - 10 \text{ kg/cm}^2$  kurang dari 2 jam pada suhu kamar.
- Letakkan pada mesin kempa panas pada suhu  $135 \pm 1^\circ \text{C}$  dengan tekanan  $7 - 10 \text{ kg/cm}^2$  selama kira-kira 3 menit.
- Berdirikan kayu lapis di udara terbuka sehingga mencapai suhu kamar.
- Kemudian taruh dalam air mendidih selama 4 jam, setelah itu masukkan ke dalam lemari pengering pada suhu  $60^\circ \text{C}$ ,
- Masukkan ke dalam lemari pengering pada suhu  $60^\circ \text{C}$  selama 20 jam, kemudian rendam lagi dalam air mendidih selama 4 jam.
- Setelah itu taruh dalam air hingga suhunya dingin.

##### 5.8.2.4. Prosedur

Sesuai dengan butir 5.8.1.4.



Pembuatan takik sedalam 2/3 tebal  
melalui venir inti.

## 6. PENGEMASAN

Perekat fenol formaldehida cair untuk kayu lapis dikemas dalam wadah yang tertutup baik, tidak dipengaruhi atau mempengaruhi mutu dari isinya, tahan terhadap penyimpanan dan pengangkutan.

## 7. SYARAT PENANDAAN

Kemasan harus diberi tanda-tanda:

- nama komoditi
- merk dan lambang
- nama pabrik pembuat
- berat bersih
- tanda-tanda pengawasan produksi.





**BADAN STANDARDISASI NASIONAL - BSN**  
Gedung Manggala Wanabakti Blok IV Lt. 3-4  
Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270  
Telp: 021- 574 7043; Faks: 021- 5747045; e-mail : [bsn@bsn.go.id](mailto:bsn@bsn.go.id)