

**MIPC/isoprocarb (2 isopropilfenil metil
karbamat)**



Daftar isi

Halaman

| | |
|---------------------------------|---|
| Daftar isi | i |
| 1 Ruang lingkup | 1 |
| 2 Definisi | 1 |
| 3 Syarat Mutu | 1 |
| 4 Cara Pengambilan Contoh | 1 |
| 5 Cara Uji | 2 |
| 6 Cara Pengemasan | 3 |
| 7 Syarat Penandaan | 3 |





MIPC/isoprocarb (2 isopropilfenil metil karbamat)


1 Ruang lingkup

Standar ini meliputi definisi, syarat mutu, cara pengambilan contoh, cara uji, cara pengemasan dan syarat penandaan MIPC (Isoprocarb).

2 Definisi

MIPC (Isoprocarb) adalah 2 isopropil fenil metil karbamat ($C_{11}H_{15}O_2N$) berupa serbuk berwarna putih dipergunakan sebagai bahan aktif insektisida.

Rumus bangun MIPC



3 Syarat Mutu

Syarat mutu 2 Isopropil fenil metil karbamat dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 1 Persyaratan Mutu

| No. | Uraian | Satuan | Persyaratan |
|-----|--------------------------------------|--------|-------------|
| 1. | 2 isopropil fenil metil karbamat (%) | - | min 95 |
| 2. | Titik leleh | °C | 89 - 91 |

4 Cara Pengambilan Contoh

Cara pengambilan contoh sesuai dengan SII No.426 - 81 *Petunjuk Pengambilan Contoh Padatan*.

5 Cara Uji

5.1 MIPC (2 isopropil fenil metil karbamat)

5.1.1 5.1.1. Peralatan

- Neraca analitis
- HPLC (High Performance Liquid Chromatograph) dan kelengkapannya
- Peralatan gelas (milipor filter), 1000 ml - Labu ukur 1000 ml
- Pipet, 10 ml
- Botol timbang, 20 ml

5.1.2 Pereaksi

- MIPC murni
- Dialiftalat pa.
- Metanol (uv grade)
- Air suling
- Labu internal standar: :Timbang 0,8 g diafil talat, masukkan ke dalam labu ukur 1000 ml dan encerkan dengan metanol sampai tanda tera.

5.1.3 Kondisi peralatan UPLC

| | |
|------------------|-----------------|
| Kolom bonda pak | : C 18 |
| Fasa gerak | : metanol air |
| Detektor | : UV 254 nm |
| Kepekaan | : 0,1 A.U.F.S. |
| Kecepatan aliran | : 1,0 ml/menit |
| Chart speed | : 0,25 cm/menit |
| Volume injeksi | : 2 µl |

5.1.4 Persiapan fasa gerak

650 ml metanol '(u.v. grade)~ dan 350 ml air suling lalu dikocok wadah 1000 ml. Campuran tersebut disaring melalui millifor filter dengan vakum dan filtrat tersebut ditampung.

5.1.5 Prosedur

- Persiapan larutan MIPC murni Timbang teliti 110 mg MIPC murni dalam botol timbang Tambahkan larutan internal standar 10 ml, lalu kocok sampai MIPC terlarut semua.
- Persiapan larutan MIPC contoh Timbang teliti 110 mg MIPC contoh dalam botol timbang dan selanjutnya dikerjakan seperti (a).
- Injeksi 2 µl dari setiap larutan MIPC murni dan contoh ke dalam HPLC maka akan terjadi beberapa kromatogram.
Tinggi puncak MIPC dan dialiftalat diukur.

5.1.6 Perhitungan

$$\text{MIPC} = \frac{R1 \times W1 \times P1}{R2 \times W2} \%$$

| | |
|----|----------------------------------|
| R1 | = tinggi puncak dari MIPC contoh |
| R2 | = tinggi puncak dari MIPC murni |
| W1 | = berat contoh (mg) |
| W2 | = berat MIPC murni (mg) |
| PI | = kemurnian MIPC, % |

5.2 Titik Leleh

5.2.1 Peralatan

- Alat pemanas listrik
- Pipa kapiler
- Termometer

5.2.2 Prosedur

Contoh dimasukkan ke dalam pipa kapiler sampai tinggi 3-5 cm.

Letakkan pipa kapiler yang berisi contoh dalam tabung kaca pada alat pemanas tersebut. Kemudian dipanaskan alat tersebut dan kenaikan suhu diatur, kecepatan kenaikan suhu VC per menit. Bila suhu mencapai 5°C di bawah titik lelehnya maka kenaikan suhu diatur VC per menit. Catat suhu pada saat contoh mulai meleleh

6 Cara Pengemasan

Bahan dikemas dalam wadah yang tidak bereaksi dengan isi, tertutup rapat, kedap udara, kuat dan aman selama penyimpanan dan transportasi.

7 Syarat Penandaan

Pada label harus dicantumkan nama dagang kadar bahan aktif, berat bersih, tanda peringatan bahaya, nomor tanding dan lambang serta alamat produsen