



## PIGMEN ORANYE MOLIBDAT (MOLYBDATE ORANGE)

### 1. RUANG LINGKUP

Standar ini meliputi definisi, syarat mutu, cara pengambilan contoh, cara uji, cara pengemasan dan syarat penandaan pigmen oranye molibdat (molybdate orange).

### 2. DEFINISI

Pigmen oranye molibdat adalah bubuk berwarna oranye kekuningan sampai oranye kemerahan, merupakan campuran dari  $\text{PbCrO}_4$ ,  $\text{PbMoO}_4$  dan  $\text{PbSO}_4$ , digunakan pada industri cat, plastik dan tinta cetak.

### 3. SYARAT MUTU

Syarat mutu pigmen oranye molibdat dapat dilihat pada Tabel I di bawah ini.

Tabel I  
Syarat Mutu Pigmen Oranye Molibdat

No.	Uraian	Persyaratan
1.	Kadar $\text{Pb CrO}_4$ , %	75 - 81
2.	Kadar $\text{Pb MoO}_4$ , %	10 - 20
3.	Kadar $\text{Pb SO}_4$ , %	5 - 14
4.	Penyerapan minyak per 100 g contoh, %	16 - 25
5.	Bahan yang larut dalam air, %	maks. 0,5
6.	Bahan pewarna organik	negatif
7.	Kehalusan lolos saringan 325 mesh ( $45 \mu\text{m}$ ), %	min. 95

### 4. CARA PENGAMBILAN CONTOH

Cara pengambilan contoh sesuai dengan SII. 0426 - 81, *Petunjuk Pengambilan Contoh Padatan*.

### 5. CARA UJI

#### 5.1. Kadar $\text{Pb CrO}_4$

##### 5.1.1. Pereaksi

— Pelarut

Jenuhkan 1 liter air dengan  $\text{NaCl}$  kemudian saring dan tambahkan pada filtratnya 150 ml air dan 100 ml  $\text{HCl}$  (b.j. 1,19).

— Larutan baku 0,3 N ferro sulfat

Larutkan 86 g  $\text{Fe SO}_4 \cdot 7 \text{H}_2\text{O}$  dalam 500 ml air, tambahkan 30 ml  $\text{H}_2\text{SO}_4$  (b.j. 1,84) dengan perlahan-lahan sambil dikocok, encerkan hingga 1 liter. Kemudian bakukan dengan larutan  $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$  yang mengandung 0,7 g



$K_2Cr_2O_7$  secara titrasi potensiometri, tidak lebih dari 6 jam sebelum digunakan

- Asam perklorat 70%
- Air suling

#### 5.1.2. Peralatan

- Alat titrasi potensiometri
- Gelas piala

#### 5.1.3. Prosedur

- Timbang 1 g contoh dengan teliti, masukkan ke dalam gelas piala 400 ml, larutkan dalam 150 ml pelarut, aduk sehingga semua larut.
- Tambahkan 10 ml  $HClO_4$  70% dan encerkan hingga volume 250 ml.
- Titrasi dengan larutan baku  $FeSO_4$  0,3 N secara potensiometri.

#### 5.1.4. Perhitungan

$$\text{Kadar Pb CrO}_4 = \frac{V \times N \times 0,1077}{W} \times 100 \%$$

dimana :

V = Volume  $FeSO_4$  yang diperlukan dalam titrasi, ml

N = Normalitasi  $FeSO_4$

W = Berat contoh, gram

0,1077 = faktor konversi gram  $Pb CrO_4$  /mgrek  $FeSO_4$

### 5.2. Kadar $PbSO_4$

#### 5.2.1. Pereaksi

- Larutan 4 N HCl
- Etanol
- Air suling
- Larutan  $BaCl_2$  10%

#### 5.2.2. Peralatan

- Gelas piala
- Tanur listrik
- Kertas saring

#### 5.2.3. Prosedur

- Timbang  $\pm 0,4$  g contoh kemudian masukkan ke dalam gelas piala 400 ml. Larutkan dalam 15 ml 4 N HCl dan didihkan.
- Tambahkan 15 ml etanol, larutan harus menjadi hijau jernih. Encerkan dengan 250 ml air suling.
- Didihkan dan tambah 15 ml larutan  $BaCl_2$  10%.  
Biarkan selama 1 jam pada tempat yang panas atau sekurang-kurangnya satu malam pada suhu biasa.
- Saring dengan kertas saring, cuci dengan air panas.
- Pijarkan hingga menjadi abu pada suhu  $800^\circ C$  selama kurang lebih 3 jam. Dinginkan dan timbang.

#### 5.2.4. Perhitungan

$$\text{Kadar Pb SO}_4 = \frac{W_2 \times 1,299}{W_1} \times 100 \%$$

dimana :

$W_1$  = Berat contoh, gram

$W_2$  = Berat setelah pemijaran, gram

1,299 adalah faktor konversi dari % barium sulfat ke % timbal sulfat.

#### 5.3. Kadar Pb MoO<sub>4</sub>

##### 5.3.1. Pereaksi

- 4 N HCl
- Etanol
- Larutan CH<sub>3</sub> COONH<sub>4</sub> 10%
- Larutan K<sub>2</sub> Cr<sub>2</sub> O<sub>7</sub> 10%

##### 5.3.2. Peralatan

- Gelas piala
- Kertas kongo
- Cawan masir G<sub>4</sub>
- Lemari pengering.

##### 5.3.3. Prosedur

- Timbang ± 0,25 g contoh kemudian masukkan ke dalam gelas piala 400 ml. Larutkan dalam 15 ml 4 N HCl, panaskan hingga mendidih.
- Tambahkan dengan hati-hati 5 ml alkohol. Encerkan dengan air suling hingga 200 ml.
- Didihkan dan tambah larutan CH<sub>3</sub> COONH<sub>4</sub> 10% (45 - 50 ml), hingga kertas kongo menjadi merah.
- Tambahkan 15 ml larutan K<sub>2</sub> Cr<sub>2</sub> O<sub>7</sub> 10%. Biarkan 1 jam pada tempat yang panas atau sekurang-kurangnya satu malam pada suhu biasa.
- Saring melalui cawan masir G<sub>4</sub>, cuci dengan air panas.
- Keringkan pada suhu 100 - 110 °C. Dinginkan dan timbang ( $W_2$ ).

##### 5.3.4. Perhitungan

$$\text{Kadar Pb total,} = \frac{0,64108 \times W_2}{W_1} \times 100 \%$$

$$\text{Kadar Pb MoO}_4 = \frac{\text{BM Pb MoSO}_4}{\text{BA Pb}} (\text{Pb total} - \text{Pb dari Pb sulfat dari kromat}) \times 100 \%$$

dimana :

$W_1$  = Berat contoh, gram

$W_2$  = Berat contoh kering, gram.

BM = Berat molekul

BA = Berat atom

0,64108 adalah faktor konversi dari % timbal kromat ke % timbal.

#### 5.4. Penyerapan Minyak



## 5.4.1. B a h a n

- Minyak lena

## 5.4.2. Peralatan

- Gelas piala
- Burat dengan skala 0,1 ml
- Pengaduk

## 5.4.3. Prosedur

- Timbang contoh dengan teliti , masukkan ke dalam gelas piala (berat contoh sesuai Tabel II).
- Tambahkan minyak melalui buret, sambil diaduk perlahan-lahan. Bila campuran telah berbentuk pasta, hentikan penambahan minyak.
- Catat banyaknya penambahan minyak.

Tabel II  
Jumlah Penimbangan Contoh

Angka penyerapan minyak ml/100 g	Berat contoh uji gram
di bawah 10	20
10 — 30	10
30 — 50	5
50 — 80	2
di atas 80	1

## 5.4.4. Perhitungan

$$\text{Penyerapan minyak} = \frac{93 \times V}{W}$$

dimana :

V = Volume minyak lena, ml

W = Berat contoh uji, gram

## 5.5. Bahan yang Larut dalam Air

## 5.5.1. Peralatan

- Labu ukur 250 ml
- Cawan
- Gelas piala
- Timbangan analitik.

## 5.5.2. Prosedur

- Timbang 2,5 g contoh dan masukkan dalam labu ukur 250 ml. Tambahkan 100 ml air lalu didihkan selama 5 menit. Dinginkan kemudian tempatkan hingga 250 ml aduk dan biarkan mengendap.
- Saring dengan kertas saring, buang 20 ml filtrat yang pertama.
- Uapkan 100 ml filtrat hingga kering dalam cawan yang telah diketahui beratnya. Kemudian panaskan pada 105 - 110°C selama 1 jam.
- Dinginkan dan timbang.

### 5.5.3. Perhitungan

$$\text{Zat yang larut dalam air} = \frac{W \times 2,5}{W} \times 100 \%$$

dimana :

$W_1$  = Berat residu, gram  
 $W$  = Berat contoh, gram

## 5.6. Bahan Pewarna Organik

### 5.6.1. Pereaksi

- Etil alkohol (absolut atau 95%)
- Kloroform

### 5.6.2. Peralatan

- Labu ukur
- Gelas piala

### 5.6.3. Prosedur

- Timbang  $\pm 2$  g contoh dan masukkan dalam gelas piala. Tambahkan 25 ml air, lalu didihkan selama 2 menit.
- Biarkan mengendap kemudian saring.
- Tambahkan 25 ml etil alkohol ke dalam residu, dan didihkan.
- Biarkan mengendap, kemudian saring.
- Tambahkan 25 ml kloroform ke dalam residu yang didapat, dan didihkan.
- Biarkan mengendap dan saring.
- Jika salah satu dari filtrat ada yang berwarna, maka menunjukkan adanya pewarna organik.
- Jika semua filtrat tidak berwarna, berarti tidak ada pewarna organik.

## 5.7. Kehalusan Saringan 325 Mesh

### 5.7.1. Peralatan

- Saringan 325 mesh
- Manometer
- Lemari pengering
- Timbangan

### 5.7.2. Prosedur

- Timbang dengan teliti 50 g contoh dalam saringan. Atur air dengan manometer hingga air yang memancar keluar kran  $\pm 68448 \text{ N/m}^2$  ( $0,7 \text{ kg/cm}^2$ ), letakkan saringan berisi contoh di bawah kran air dan goyangkan sampai air yang melalui saringan jadi jernih.
- Angkat saringan, biarkan kelebihan air turun, selanjutnya keringkan dalam lemari pengering pada  $107 \pm 2^\circ \text{C}$  selama 2 jam.
- Dinginkan pada suhu kamar dan timbang.

### 5.7.3. Perhitungan

$$\text{Kehalusan lolos ayakan 325 mesh} = \frac{W_1 - W_2}{W_2} \times 100 \%$$

dimana :

$W_1$  = berat saringan dan contoh, gram

$W_2$  = berat saringan dan sisa ayakan, gram

#### 6. CARA PENGEMASAN

Pigmen oranye molibdat harus dikemas dalam wadah yang tidak bereaksi dengan isi, tertutup rapat, cukup kuat dan aman selama penyimpanan dan transportasi.

#### 7. SYARAT PENANDAAN

Pada kemasan harus dicantumkan paling sedikit :

- Nama produk
- Nama dan lambang produsen
- Berat bersih
- Tanda bahaya
- Kode produksi





**BADAN STANDARDISASI NASIONAL - BSN**  
Gedung Manggala Wanabakti Blok IV Lt. 3-4  
Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270  
Telp: 021- 574 7043; Faks: 021- 5747045; e-mail : [bsn@bsn.go.id](mailto:bsn@bsn.go.id)