

Resin epoksi untuk cetakan keramik

RESIN EPOKSI UNTUK CETAKAN KERAMIK

1. RUANG LINGKUP

Standar ini meliputi definisi, syarat mutu, cara pengambilan contoh, cara uji, cara pengemasan dan syarat penandaan resin epoksi untuk cetakan keramik.

2. DEFINISI

Resin epoksi untuk cetakan keramik adalah bahan kimia berbentuk cairan atau pasta hasil reaksi polimerisasi dari bisfenol A dan epiklorohidrin yang dalam penggunaannya harus ditambahkan "hardener"

3. PENGGOLONGAN :

Resin epoksi untuk cetakan keramik terdiri dari tiga tipe :

1. Tipe A : untuk lapisan dasar
2. Tipe B : untuk laminasi
3. Tipe C : untuk Cor

4. SYARAT MUTU :

Syarat mutu resin epoksi untuk pembuatan cetakan keramik dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel
Syarat Mutu Resin Epoksi untuk Cetakan Keramik

NO.	Uraian	Satuan	PERSYARATAN		
			A	B	C
1.	Kekentalan pada 25 °C	cP	I 55.000-80.000	II 100.000-200.000	I 80.000-140.000 II 130.000-180.000
2.	Bobot Jenis pada 25 °C	-	I 1,805 - 1,855	I 1,103 - 1,153	I 1,650 - 1,705 II 2,603-2,708
3.	Titik nyala	°C	I 150	114	135 200

5. CARA PENGAMBILAN CONTOH

Cara pengambilan contoh sesuai dengan SII. 0427 - 81, ^{y)} Petunjuk Pengambilan Contoh Cairan dan Semi Padat.

6. CARA UJI -

6.1. Kekentalan

6.1.1. Prinsip

Kekentalan diperiksa pada suhu kamar (25°C) dengan viskometer.

6.1.2. Peralatan

Satu set alat viskometer Rotary atau yang sejenis

6.1.3. Prosedur

- Ambil contoh ± 150 cc
- Masukkan pada gelas piala yang tersedia (perlengkapan alat Rotary)
- Masukkan rotor yang sesuai dengan perkiraan kekentalan
- Hubungkan rotor dengan viskometer
- Baca angka pada skala yang sesuai dengan nomor Rotor yang dipakai
- Maka didapat kekentalannya.

6.2. Bobot Jenis

6.2.1. Prinsip

Membandingkan berat contoh terhadap berat air pada suhu dan volume yang sama.

6.2.2. Peralatan

- Neraca analitik
- Piknometer.

6.2.3. Prosedur

Timbang teliti piknometer kosong 25 ml, kemudian masukkan air ke dalam piknometer, atur suhu pada 25°C . Timbang piknometer yang berisi air tersebut.

Keluarkan airnya, lalu piknometer dikeringkan kemudian isikan contoh ke dalam piknometer.

Kerjakan contoh seperti pada piknometer yang berisi air.

6.2.4. Perhitungan

$$\text{Berat jenis} = \frac{W_2 - W}{W_1 - W}$$

W = Berat piknometer kosong, gram

W₁ = Berat air + piknometer, gram

W₂ = Berat contoh + piknometer, gram

6.3. Titik Nyala

Cara uji titik nyala sesuai SII. 0482 - 81, ²⁾ Cara Penentuan Titik Nyala dengan Alat Uji Cawan Tertutup Menurut Pensky - Martens.

7. CARA PENGEMASAN

Resin epoksi untuk cetakan keramik dikemas dalam wadah yang tertutup rapat, tidak bereaksi dengan isi, aman selama penyimpanan dan transportasi dan penyimpanan.

8. SYARAT PENANDAAN

Pada setiap label harus dicantumkan nama produk, berat bersih, kode produksi, tanda bahaya, nama, lambang dan alamat produsen.

Catatan:

1) SN 0429-1989-A

2) SN 0467-1989-A.



BADAN STANDARDISASI NASIONAL - BSN
Gedung Manggala Wanabakti Blok IV Lt. 3-4
Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270
Telp: 021- 574 7043; Faks: 021- 5747045; e-mail : bsn@bsn.go.id