

# SNI

SNI 06-1449-1989

Standar Nasional Indonesia



**Resin melamin untuk cat**

## DAFTAR ISI

### Halaman

1. RUANG LINGKUP.....	1
2. DEFINISI.....	1
3. SYARAT MUTU.....	1
4. CARA PENGAMBILAN CONTOH.....	1
5. CARA UJI.....	1
6. CARA PENGEMASAN.....	6
7. SYARAT PENANDAAN.....	6



## RESIN MELAMIN UNTUK CAT

### 1. RUANG LINGKUP

Standar ini meliputi, Definisi, syarat mutu, cara pengambilan contoh, cara uji, cara pengemasan dan syarat penandaan resin melamin untuk cat.

### 2. DEFINISI

Resin melamin untuk cat adalah cairan jernih tak berwarna hasil polimerisasi kondensasi antara melamin dan formaldehid yang digunakan sebagai bahan pengikat dan pengkilap dalam cat, yang pada umumnya mengering dengan pemanasan (baking enamel).

### 3. Syarat Mutu

Syarat mutu resin melamin untuk cat dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel  
Syarat Mutu Resin Melamin untuk Cat

Nomor	U r a i a n	Satuan	Persyaratan
1.	Kadar zat yang tak menguap, %	-	min 50
2.	Kekentalan	poise	min 1,4
3.	Angka warna (gardner)	-	maks. 2
4.	Bilangan asam	-	maks 3
5.	M.S.T.T. (Mineral spirit Terpen Tolerance), %	-	min 250
6.	Metanol tolerance, %	-	min 2000

### 4. CARA PENGAMBILAN CONTOH

Cara pengambilan contoh resin melamin sesuai dengan SII.0480-80,  
Cara Pengambilan Contoh untuk Cat, Lak, Pernis dan Sejenisnya, 1)

### 5. CARA UJI

#### 5.1. Kadar Zat yang tidak menguap

##### 5.1.1. Prinsip

Resin dipanaskan dalam oven pada  $105^{\circ} - 110^{\circ}\text{C}$  selama 1 jam, dan timbang zat yang tersisa.



#### 5.1.2. Bahan

Pelarut netral (campuran toluen dengan metanol, 70 : 30)

#### 5.1.3. Peralatan

- Cawan penguap
- Eksikator

#### 5.1.4. Prosedur

Timbang teliti 1 g contoh dalam cawan penguap dari aluminium, tambahkan 5 ml netral selven, lalu aduk, kemudian keringkan dalam oven  $105^{\circ} - 110^{\circ}\text{C}$  selama 1 jam. Contoh lalu didinginkan pada suhu kamar dengan eksikator yang dilengkapi dengan silikagel sebagai bahan pengering, kemudian timbang lagi berat contoh yang telah kering tersebut sampai berat tetap.

#### 5.1.5. Perhitungan

Kadar zat yang tidak menguap,

$$\frac{\text{Berat contoh setelah kering (g)}}{\text{Berat contoh sebelum dikeringkan}} \times 100 \%$$

#### 5.2. Kekentalan Menurut Cara Gardner

##### 5.2.1. Prinsip

Mengukur kekentalan dengan cara membandingkan kekentalan contoh dengan kekentalan standar gardner.

##### 5.2.2. Peralatan

- Gardner Buble viskometer
- Penjepit tabung
- Penangas air
- Tabung untuk contoh uji (dasarnya datar, gelas tak berwarna dengan diamtere dalam  $10,75 \pm 0,025$  mm, panjang  $112 \pm 0,05$  mm dan diameter luar  $12,3 \pm 0,05$  mm.

##### 5.2.3. Prosedur

- Masukkan contoh uji ke dalam tabung tertutup
- Masukkan tabung-tabung standar Gardner Viscometer (Lihat Lampiran) dan tabung contoh uji ke dalam penangas air yang mempunyai suhu  $25^{\circ}\text{C} \pm 0,1^{\circ}\text{C}$  selama 10 menit.
- Pilih tabung-tabung standar yang kira-kira mempunyai kecepatan gerak gelembung yang sama dengan tabung yang berisi contoh uji dan masukkan tabung-tabung tersebut ke dalam penjepit tabung.



### 5.3. Angka Warna

#### 5.3.1. Prinsip

Penentuan Angka Warna Menurut Cara Gardner 1933, dengan cara membandingkan warna contoh dengan warna Standar Gardner.

#### 5.3.2. Peralatan

Hellige color comparator

#### 5.3.3. Prosedur

- Masukkan contoh ke dalam tabung Gardner Hellige, kemudian bandingkan warna itu dengan Hellige color comparator dengan memutarinya sampai warna sama/mendekati.
- Bacalah angka yang ditunjukkan oleh alat itu.

Catatan:

Jika angka warna contoh antara 1 dan 2, maka warna contoh adalah 1 - 2.

### 5.4. Bilangan Asam

#### 5.4.1. Prinsip

Penetralkan asam bebas yang mendapat dalam zat dengan larutan kalium hidroksida.

#### 5.4.2. Bahan

- Pelarut natral selven yaitu campuran dari tetraen dan metanol 70 : 30
- KOH alkohol (etanol)  
Larutkan 6,6 g KOH p.a. ke dalam 1 liter alkohol p.a. sebelum digunakan larutan disaring.

#### 5.4.3. Peralatan

- Erlenmeyer
- Buret

#### 5.4.4. Prosedur

- Timbang contoh kira-kira 5 g dengan ketelitian 0,2 mg dalam Erlenmeyer dan tambahkan 50 ml pelarut, kemudian dikocok (bila perlu dipanaskan hingga larut, kemudian dinginkan kembali pada suhu kamar).
- Tambahkan 2 - 3 tetes indikator fenolftalin dan titrasi dengan KOH alkohol.  
Lakukan juga pengujian untuk blanko.

Perhitungan :

$$\frac{(V \times B)}{S} \times N \times 56,1$$

dimana

V = ml KOH alkohol untuk contoh

B = ml KOH alkohol untuk blanko

S = Berat contoh uji (dalam mg)

N = Normalitas KOH alkohol

56,1 = Berat setara KOH

5.4.5. Perhitungan :

$$\text{Bilangan asam} = \frac{(V_1 - V_2)}{W} \times N \times 56,1$$

dimana :

V<sub>1</sub> = Jumlah KOH alkohol untuk titrasi contoh, ml

V<sub>2</sub> = Jumlah KOH alkohol untuk titrasi blanko, ml

W = Berat contoh uji, mg

N = Normalitas KOH alkohol

56,1 = Berat setara KOH

5.5. Mineral Spirit Terpen Tolerance

5.5.1. Prinsip :

Melarutkan contoh dengan mineral spirit

5.5.2. Bahan :

Mineral Spirit Terpen (M.S.T.)

5.5.3. Peralatan

- Gelas Erlenmeyer 100 ml
- Buret 50 ml
- Termometer 100°C
- Kertas koran
- Kertas koran
- Neraca analitik

5.5.4. Prosedur

- Timbang 5 gram contoh, masukkan pada gelas Erlenmeyer yang kering dan bersih usahakan.

Temperatur pada Erlenmeyer 25° ± 2°C.



Teteskan Mineral Spirit sedikit demi sedikit pada Erlenmeyer. Setelah Mendekati titik akhir kekeruhan, masukkan termometer pada Erlenmeyer yang berisi contoh dan usahakan temperatur tetap  $25^{\circ}\text{C}$ .

- Alasi erlenmeyer yang berisi contoh dengan kertas koran/ barang cetakan. Tetesi terus Erlenmeyer yang berisi contoh dengan mineral spirit sampai kertas koran yang ada dibawahnya tidak terbaca lagi karena terhalang oleh larutan Resin tadi.
- Baca volume Mineral Spirit yang dipakai sehingga terjadi kekeruhan.

#### 5.5.5. Perhitungan

Mineral Spirit Terpen Tolerance

$$= \frac{V}{S} \times 100 \%$$

V = ml dari mineral spirit terpen

S = ml contoh

#### 5.6. Metanol Tolerance

##### 5.6.1. Prinsip

Melarutkan contoh dengan metanol

##### 5.6.2. Bahan

Metanol

##### 5.6.3. Peralatan

- Gelas erlenmeyer 100 ml
- Buret 50 ml
- Termometer  $100^{\circ}\text{C}$
- Kertas koran

##### 5.6.4. Prosedur

- Timbang 5 gram contoh, masukkan pada gelas Erlenmeyer yang kering dan bersih, usahakan temperatur pada Erlenmeyer pada Erlenmeyer  $25^{\circ} \pm 2^{\circ}\text{C}$ .

Teteskan metanol sedikit demi sedikit pada Erlenmeyer yang berisi contoh dan kocok Erlenmeyer..

Setelah mendekati titik akhir kekeruhan, masukkan termometer pada Erlenmeyer yang berisi contoh dan usahakan temperatur tetap  $25^{\circ}\text{C}$ .

- Alasi Erlenmeyer yang berisi contoh dengan kertas koran/ barang cetakan, Tetesi terus Erlenmeyer yang berisi contoh, sedikit demi sedikit dengan metanol sampai kertas koran yang ada dibawahnya tidak terbaca lagi. Catat Volume metanol yang dipakai.

5.6.5. Perhitungan :

$$\text{Metanol Tolerance} = \frac{V}{5} \times 100 \%$$

V = ml metanol yang dipakai

5 = ml contoh

6. CARA PENGEMASAN

Resin melamin untuk cat dikemas dalam wadah yang tertutup rapat, kuat, tidak bereaksi dengan isi dan aman selama transportasi dan penyimpanan.

7. SYARAT PENANDAAN

Pada setiap kemasan harus dicantumkan nama produk, berat bersih, kode produksi, tanggal produksi, tanda bahaya, lambang nama dan alamat produsen.



Lampiran.

Penentuan Kekentalan menurut Cara Gardner

Gardner Holdt Bubble Tube	Poises	Gardner Holdt Bubble Tube	Poises
A - 5	0,00505	P	4,00
A - 4	0,0624	Q	4,35
A - 3	0,144	R	4,70
A - 2	0,220	S	5,0
A - 1	0,321	T	5,5
A	0,50	U	6,27
B	0,65	V	8,81
C	0,85	W	10,7
D	1,00	X	12,9
E	1,25	Y	17,6
F	1,40	Z	22,7
G	1,65	Z - 1	27,0
H	2,00	Z - 2	36,2
I	2,25	Z - 3	46,3
J	2,50	Z - 4	63,4
K	2,75	Z - 5	98,5
L	3,00	Z - 6	148
M	3,20	Z - 7	388
N	3,40	Z - 8	590
O	3,70	Z - 9	955
		Z - 10	1066



**BADAN STANDARDISASI NASIONAL - BSN**  
Gedung Manggala Wanabakti Blok IV Lt. 3-4  
Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270  
Telp: 021- 574 7043; Faks: 021- 5747045; e-mail : [bsn@bsn.go.id](mailto:bsn@bsn.go.id)