

## Elektrolitik mangan dioksida (EMD)

## ELEKTROLITIK MANGAN DIOKSIDA (EMD)

### 1. RUANG LINGKUP

Standar ini meliputi definisi, syarat mutu, cara pengambilan contoh, cara uji, cara pengemasan dan syarat penandaan elektrolitik mangan dioksida.

### 2. DEFINISI

Elektrolitik mangan dioksida adalah  $\text{MnO}_2$ , hasil proses elektrolisa, berupa bubuk hitam dan digunakan sebagai bahan depolarisator untuk baterai kering.

### 3. SYARAT MUTU

Syarat mutu elektrolitik mangan dioksida adalah seperti pada tabel di bawah ini.

**Tabel**  
**Syarat Mutu Elektrolitik Mangan Dioksida**

No.	U r a i a n	Persyaratan
1.	Kadar mangan dioksida	min. 9,0 %
2.	Kadar air	maks. 3,0 %
3.	Zat yang tak larut dalam HCl	maks. 1,0 %
4.	B e s i (Fe)	maks. 0,05 %
5.	Timbal (Pb)	maks. 0,1 %
6.	Tembaga (Cu)	maks. 0,002 %
7.	Sulfat ( $\text{SO}_4$ )	maks. 1,5 %
8.	pH	4,0 — 6,5
9.	Ukuran partikel yang lolos mesh 200 (0,071 mm)	92 — 95 %

### 4. CARA PENGAMBILAN CONTOH

Cara pengambilan contoh sesuai dengan SII. 0426 — 81, *Petunjuk Pengambilan Contoh Padatan*. Contoh yang mewakili minimal sebanyak 500 g. Contoh ditempatkan pada tempat yang bersih, kering, tertutup rapat dan disegel untuk keperluan analisa.

### 5. CARA UJI

#### 5.1. Kadar Mangan Dioksida

##### 5.1.1. Pereaksi

— 0,1 N  $\text{KMnO}_4$



— Larutan ferro amonium sulfat

Timbang  $\pm 100,0$  g ferro amonium sulfat  $\text{Fe SO}_4 (\text{NH}_4)_2 \cdot 6 \text{H}_2\text{O}$  dan tambah 200 ml  $\text{H}_2\text{SO}_4$  pekat. Encerkan dengan air hingga 1.000 ml.

— Pembakuan

Pipet 50 ml larutan ferro amonium sulfat, encerkan dengan air hingga 400 ml dan tambah 5 ml  $\text{H}_3\text{PO}_4$  85 %. Titar dengan 0,1 N  $\text{KMnO}_4$  ( $V_1$ ).

5.1.2. Prosedur

Timbang  $\pm 0,5$  g contoh dalam Erlenmeyer 500 ml, tambah 50 ml larutan ferro amonium sulfat. Aduk hingga larut dan panaskan dalam penangas air pada  $55 - 65^\circ\text{C}$  selama 15 menit. Dinginkan di bawah air kran dan encerkan dengan air hingga 250 ml. Tambahkan 5 ml  $\text{H}_3\text{PO}_4$  85 % dan titar dengan 0,1 N  $\text{KMnO}_4$  sampai warna merah jambu ( $V_2$  ml).

5.1.3. Perhitungan

$$\text{Kadar MnO}_2 = \frac{(V_1 - V_2) \times 0,004347}{\text{berat contoh (g)}} \times 100 \%$$

5.2. Kadar Air

5.2.1. Cara kerja

Timbang  $\pm 5,0$  g contoh ke dalam botol timbang yang sudah diketahui beratnya. Keringkan dalam lemari pengering pada  $107 \pm 2^\circ\text{C}$  selama 2 jam, selanjutnya dinginkan dalam desikator dan timbang beratnya sampai bobot tetap.

5.2.2. Perhitungan

$$\text{Kadar H}_2\text{O} = \frac{W_1 - W_2}{W_1} \times 100 \%$$

dimana :

$W_2$  = berat contoh setelah dikeringkan, gram

$W_1$  = berat contoh mula-mula, gram

5.3. Zat yang tak larut dalam HCl

5.3.1. Prosedur

5.3.1.1. Timbang  $\pm 10,0$  g contoh ke dalam gelas piala 200 ml, tambah 50 ml HCl pekat dan panaskan sampai contoh larut serta uapkan hingga contoh kering. Larutkan endapan dengan 10 ml HCl (1 : 1) tambahkan 30 ml air panas sampai bahan larut.

Saring ke dalam labu takar 50 ml dan cuci dengan air panas sampai tanda batas. Letakkan endapan dan kertas saring dalam cawan porselin. Keringkan dalam lemari pengering pada  $107 \pm 2^\circ\text{C}$  selama 2 jam.

Dinginkan dalam desikator dan timbang beratnya sampai bobot tetap.

5.3.1.2. Filtrat didinginkan pada suhu kamar, encerkan dengan air dalam labu ukur hingga 100 ml, dan kocok baik-baik, larutan tersebut dinamakan larutan "A" Larutan ini untuk persediaan dalam pemeriksaan besi, timbal, tembaga dan sulfat.



Ukur penyerapan dari larutan pada panjang gelombang 510 nm dengan menggunakan larutan blangko sebagai standar acuan. Kemudian plotkan pada grafik kalibrasi yang telah disiapkan dan baca jumlah besi yang ada. Dapat juga dengan membandingkan warna larutan dengan sederetan standar warna yang disiapkan dan mencatat kadar besi dari standar yang paling mendekati warna larutan uji.

#### 5.4.4. Perhitungan

$$\text{Kadar besi (Fe)} = \frac{W_1}{W_0} \times 100 \%$$

dimana :

$W_1$  = adalah berat besi yang didapat dari grafik kalibrasi (mg)

$W_0$  = adalah berat contoh (mg).

### 5.5. Timbal (Pb)

#### 5.5.1. Alat

- Palarografi
- Labu ukur 50 ml sebanyak 7 buah.

#### 5.5.2. Pereaksi

- Larutan hidroksilamin hidroklorida 10%
- Larutan gelatin 0,1 %
- Larutan baku Pb  
Larutkan 1,60 g  $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$  dalam air dan encerkan hingga 1.000 ml.  
1 ml larutan mengandung 1 mg Pb.

#### 5.5.3. Prosedur

##### 5.5.3.1. Penyiapan standar warna

Ke dalam 7 labu ukur 50 ml yang masing-masing berisi larutan baku Pb dengan urutan 0 (blangko); 0,5 mg; 1,0 mg; 1,5 mg; 2,0 mg; 3,0 mg; selanjutnya setiap larutan diperlukan sebagai berikut; Tambahkan 1 ml larutan hidroksilamin hidroklorida 10 % dan panaskan untuk mengurangi besi. Dinginkan, tambah.

5 ml larutan gelatin 0,1 %. Encerkan dengan air hingga 50 ml dan kocok kuat-kuat. Alirkan gas  $\text{N}_2$  atau  $\text{H}_2$  ke dalam larutan kira-kira 10 menit. Standar ini dipergunakan langsung untuk pembandingan secara visual. Jika dipergunakan peralatan, ukurlah panjang gelombang pada potensial 0,4 V. Selanjutnya siapkan suatu grafik kalibrasi hubungan antara kandungan Pb dan panjang gelombang.

##### 5.5.3.2. Penetapan

Pipet 20 ml larutan "A" (lihat 5.3.1.2) yang mengandung 2,0 g contoh, tambah 1 ml larutan hidroksilamin hidroklorida 10 % dan panaskan. Selanjutnya dinginkan, tambah 5 ml larutan gelatin 0,1 %, encerkan dengan air hingga 50 ml dan kocok kuat-kuat. Alirkan gas  $\text{N}_2$  atau  $\text{H}_2$  ke dalam larutan kira-kira 10 menit. Ukur panjang gelombang dari larutan pada potensial 0,4 Volt. Kemudian plotkan pada grafik kalibrasi yang telah disiapkan dan baca jumlah Pb yang ada. Dapat juga dengan membandingkan warna



larutan dengan sederetan standar warna yang disiapkan dan mencatat kadar Pb dari standar yang paling mendekati warna larutan uji.

#### 5.5.4. Perhitungan

$$\text{Kadar timbal (Pb)} = \frac{W_1}{W_o} \times 100 \%$$

dimana :

$W_1$  = berat timbal yang didapat dari grafik kalibrasi (mg)

$W_o$  = berat contoh (mg).

### 5.6. Tembaga (Cu)

#### 5.6.1. Alat

- Spektrofotometer
- Labu ukur 50 ml sebanyak 7 buah
- Gelas piala 100 ml sebanyak 7 buah.

#### 5.6.2. Pereaksi

- Larutkan hidroksilamin hidroklorida 10 %
- Larutan asam sitrat 10 %
- Kloroform
- Larutan neokuproin 0,1 %  
Larutkan 0,1 g neokuproin dalam 100 ml etil alkohol 95 %
- Larutan baku Cu  
Larutkan 3,93 g tembaga sulfat ( $\text{Cu SO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ ) dalam air dan encerkan hingga 1.000 ml. Pipet 10 ml larutan ke dalam labu ukur 1.000 ml dan encerkan dengan air sampai tanda 1 ml larutan mengandung 0,01 mg Cu.

#### 5.6.3. Prosedur

##### 5.6.3.1. Penyiapan standar warna

Ke dalam 7 labu ukur 50 ml yang masing-masing berisi larutan baku Cu dengan urutan : 0 (blangko); 0,01 mg; 0,02 mg; 0,03 mg; 0,04 mg; 0,05 mg; 0,06 mg. Setiap larutan masing-masing diperlakukan sebagai berikut : Encerkan dengan air hingga 50 ml, pindahkan ke gelas piala 100 ml. Tambahkan 5 ml larutan hidroksilamin hidroklorida 10 %, 5 ml larutan asam sitrat 10 % dan 10 – 12 ml campuran amonia, air (1 + 3), pipet 10 ml larutan ke dalam corong pemisah 100 ml, tambahkan 2 ml larutan neokuproin 0,1 % dan kocok kuat-kuat. Selanjutnya tambah 10 ml kloroform, kocok kuat-kuat selama 2 menit dan diamkan sampai larutan(\*) terpisah menjadi 2 lapisan air dan lapisan kloroform, pisahkan lapisan kloroform.

Standar ini dipergunakan langsung untuk pembandingan secara visual. Jika dipergunakan peralatan, ukurlah penyerapan larutan pada panjang gelombang 454 nm dengan menggunakan larutan blangko sebagai standar acuan. Selanjutnya siapkan suatu grafik kalibrasi hubungan antara kandungan tembaga dan penyerapan larutan.

##### 5.6.3.2. Penetapan

Pipet 20 ml larutan "A" (lihat 5.3.1.2) yang mengandung 2,0 g contoh ke



dalam labu ukur 50 ml dan encerkan dengan air sampai tanda. Pindahkan larutan ke dalam gelas piala 100 ml, tambah 5 ml larutan hidroksilamin hidroklorida 10 %, 5 ml larutan asam sitrat 10 % dan 10 – 12 ml campuran amonia air (1 + 3).

Pipet 10 ml larutan ke dalam corong pemisah 100 ml, tambah 2 ml larutan neokuproin 0,1 % dan kocok baik-baik selanjutnya tambah 10 ml kloroform, kocok kuat-kuat selama 2 menit dan diamkan sampai larutan (\*) terpisah menjadi 2 lapisan yaitu lapisan air dan lapisan kloroform, pisahkan lapisan kloroform. Pada saat yang bersamaan kerjakan uji blangko terhadap pereaksi yang dipakai. Ukur penyerapan dari larutan pada panjang gelombang 454 nm dengan menggunakan larutan blangko sebagai standar acuan. Kemudian plotkan pada grafik kalibrasi yang telah disiapkan dan baca jumlah tembaga yang ada. Dapat juga dengan membandingkan warna larutan dengan sederetan warna yang disiapkan dan mencatat kadar Cu dari standar yang paling mendekati warna larutan uji.

**Catatan :**

Jika larutan (\*) dalam 6.5.3.1 dan 5.6.3.2 pemisahannya tidak sempurna, pindahkan lapisan kloroform ke dalam gelas piala 50 ml dan tambah  $\pm 1,0$  g natrium sulfat anhidrida serta aduk dengan batang gelas.

**5.6.4. Perhitungan**

$$\text{Kadar tembaga (Cu)} = \frac{W_1}{W_o} \times 100 \%$$

dimana :

$W_1$  = berat tembaga yang didapat dari grafik kalibrasi (mg)

$W_o$  = berat contoh (mg).

**5.7. Sulfat**

**5.7.1. Prosedur**

Pipet 20 ml larutan "A" (lihat 5.3.1.2) yang mengandung 2,0 g contoh ke dalam gelas piala 300 ml dan encerkan dengan air hingga 200 ml. Tambahkan 10 ml  $\text{BaCl}_2$  10 % sedikit demi sedikit sambil dipanaskan dalam pemanas air. Lanjutkan pemanasan sampai larutan mendidih selama 30 menit (saat mulai mendidih) dan diamkan selama 4 jam pada suhu kamar. Saring larutan dengan kertas saring Whatman nomor 42, dan cuci endapan dengan air hingga bebas dari klorida. Pindahkan endapan dan kertas saring ke cawan porselin dan panaskan dalam tanur listrik pada  $700^\circ\text{C}$ . Dinginkan, cuci endapan dengan 1 tetes  $\text{H}_2\text{SO}_4$  (s.g = 1,84) dan ulang pemanasan dengan pelan-pelan selama 30 menit. Kemudian dinginkan dalam desikator dan timbang beratnya sampai bobot tetap.

**5.7.2. Perhitungan**

$$\text{Kandung sulfat} = \frac{W_2 - W_1}{W} \times 100 \%$$

dimana :

$W_1$  = berat cawan porselin, gram

$W_2$  = berat cawan porselin + endapan, gram

$W$  = berat contoh, gram.



## 5.8. pH

### 5.8.1. Prosedur

Timbang  $\pm 10,0$  g contoh ke dalam gelas piala dan tambah 200 ml air yang telah dididihkan. Aduk larutan selama 30 menit. Saring larutan dan ukur pH filtratnya dengan pH meter.

## 5.9. Ukuran partikel yang lolos dari saringan.

### 5.9.1. Prosedur

Timbang  $\pm 50,0$  g contoh ke dalam saringan. Atur kran air hingga air yang memancar tekanannya 10 psi.

Letakkan saringan dan contoh kurang lebih 1,25 m dibawah lubang pengeluaran air dan putar goyang-goyang sehingga air yang melalui saringan jadi jernih. Angkat saringan, biarkan kelebihan air yang turun, selanjutnya keringkan dalam oven  $107 \pm 2$  °C selama 2 jam. Dinginkan pada suhu kamar dan timbang beratnya.

### 5.9.2. Perhitungan

Yang lolos dari saringan mesh 200 (0,071 mm) =

$$\text{Ukuran partikel} = \frac{W_1 - W_2}{W_1} \times 100 \%$$

dimana :

$W_1$  = berat saringan + contoh, gram

$W_2$  = berat saringan + sisa ayakan, gram.

## 6. CARA PENGEMASAN

Elektrolitik mangan dioksida dikemas dalam wadah yang tidak menimbulkan reaksi dengan isi, kedap udara dan tertutup rapat.

## 7. SYARAT PENANDAAN

Pada setiap kemasan harus dicantumkan nama barang/nama dagang; kadar  $\text{MnO}_2$ ; berat bersih; nama dan alamat produsen dan tanda bahaya.



**BADAN STANDARDISASI NASIONAL - BSN**  
Gedung Manggala Wanabakti Blok IV Lt. 3-4  
Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270  
Telp: 021- 574 7043; Faks: 021- 5747045; e-mail : [bsn@bsn.go.id](mailto:bsn@bsn.go.id)