

6349... 14 JUL 1997

# SNI


Standar Nasional Indonesia

SNI 06-2166-1991

ICS. 83.140.10

---

## Film plastik berlapis logam



14 JUL 1997

HADIAH

## Daftar isi

	Halaman
1. Ruang lingkup .....	1
2. Definisi .....	1
3. Syarat mutu .....	1
4. Cara pengambilan contoh .....	1
5. Cara uji .....	2
6. Syarat lulus uji .....	4
7. Cara pengemasan .....	4
8. Syarat penandaan .....	4





## Film plastik berlapis logam

### 1. Ruang lingkup

Standar ini meliputi definisi, syarat mutu, cara pengambilan contoh, cara uji, syarat lulus uji, cara pengemasan dan syarat penandaan film plastik berlapis logam.

### 2. Definisi

Film plastik berlapis logam adalah film plastik yang dilapisi logam (aluminium) dengan proses penguapan dalam ruang hampa udara.

### 3. Syarat mutu

Tabel  
Persyaratan mutu

No.	Jenis uji	Satuan	Persyaratan
1.	Jenis film	-	Polimer buatan
2.	Ketebalan produk	Micron	12 - 250
3.	Ketebalan lapisan aluminium	°A	100 - 900
4.	Berat per satuan luas	g/m <sup>2</sup>	maks.-350
5.	Kelekatan logam pada film	-	Tidak lepas

### 4. Cara pengambilan contoh

Pengambilan contoh dilakukan secara acak, dari jumlah gulungan yang dihasilkan 1 batch dengan ketentuan sebagai berikut:

- Jumlah s/d 30 gulungan, diambil 1 contoh gulungan
- Jumlah s/d 60 gulungan, diambil 2 contoh gulungan
- Jumlah s/d 100 gulungan, diambil 3 contoh gulungan
- Jumlah s/d 300 gulungan, diambil 4 contoh gulungan.
- Selanjutnya untuk setiap penambahan 300 gulungan ditambah 2 (dua) contoh gulungan.

Contoh diambil dari bagian dalam gulungan (minimum 3 lilitan dari ujung luar). Dari setiap gulungan diambil 1 lembar contoh  $\pm$  5 meter yang mewakili untuk pengujian.

## **5. Cara uji**

### **5.1 Kondisi uji**

Kondisi uji sesuai dengan SNI 06-0900-1989, Kondisi ruangan untuk pemantapan dan pengujian plastik.

### **5.2 Jenis film**

#### **5.2.1 Peralatan**

- Spektrofotometer Infra Merah

#### **5.2.2 Persiapan contoh**

- Ambil contoh film plastik berlapis logam.
- Kemudian ambil kapas secukupnya, celupkan dalam pelarut yang sesuai.
- Gosokkan pada contoh sehingga lapisan logam dan warna (*printing*) hilang, yang tinggal hanya lapisan film plastik saja.
- Bersihkan film plastik tersebut dari sisa-sisa pelarut (film plastik harus benar-benar bersih dari pelarut).
- Film plastik ini digunakan untuk uji jenis plastik dengan alat spektrofotometer Infra Merah.

#### **5.2.3 Prosedur**

- Cuplikan film dipasang pada bingkai untuk persiapan pembuatan spektrogram.
- Pasang bingkai berisi contoh uji pada Spektrofotometer Infra Merah yang telah dikalibrasi dengan polystriene standar.
- Operasikan alat pada angka gelombang  $4.000 - 400 \text{ cm}^{-1}$
- Untuk perincian pekerjaan sesuaikan dengan manual alat.
- Hasil spektrogram disesuaikan dengan spektrogram dari jenis film plastik.

### **5.3 Ketebalan produk**

#### **5.3.1 Peralatan**

- Menggunakan alat ukur Ohm meter digital dengan akurasi tinggi.
- Alat hitung (kalkulator).

#### **5.3.2 Prosedur**

- Siapkan contoh secukupnya dan dipotong menjadi ukuran 1 cm x sepanjang lebar film.
- Ukur tahanan logam (aluminium) pada bahan yang diukur.
- Catat nilainya satu per satu.



- Hitung nilai rata-rata dari seluruh hasil pengujian dan dikonversi.

## 5.4 Ketebalan lapisan aluminium

### 5.4.1 Peralatan

Menggunakan alat ukur Ohm meter digital dengan akurasi tinggi. Alat hitung (kalkulator).

### 5.4.2 Prosedur

- Siapkan contoh secukupnya dan dipotong menjadi ukuran 1 cm x sepanjang lebar film.
- Untuk mengukur ketebalan lapisan aluminium pada suatu bahan digunakan rumus sebagai berikut:

$$d \text{ (}^\circ\text{A)} = \frac{K \times \text{Rho}}{\text{Ohm}}$$

Keterangan:

d = Ketebalan lapisan aluminium A°

K = Konstanta konduktifiti = 122

Rho = Tahanan jenis aluminium

Ohm = Tahanan rata-rata yang terukur per 1 cm<sup>2</sup>

Catatan.

Toleransi pengukuran  $\pm 10\%$

## 5.5 Berat persatuan luas

### 5.5.1 Peralatan

- Timbangan analitik
- Alat pemotong film

### 5.5.2 Prosedur

- Siapkan contoh dengan ukuran minimum 50 x.50 cm dan timbang beratnya.
- Ulangi pekerjaan tersebut minimum 4 kali
- Perhitungan

$$\text{Berat persatuan luas (g/m}^2\text{)} = \frac{\text{berat contoh rata-rata}}{\text{luas permukaan} \times 10^{-4}} \text{ .g/m}^2$$

$10^{-4}$  = Konversi cm<sup>2</sup> ke m<sup>2</sup>

## **5.6 Kelekatan logam pada film**

### **5.6.1 Peralatan**

Pita perekat

### **5.6.2 Prosedur**

- Ambil contoh film plastik berlapis logam.
- Tempelkan pita perekat sepanjang minimum 5 cm pada permukaan contoh.
- Angkat/tarik pita perekat dari permukaan contoh.
- Kelekatan disebut baik, bila lapisan logam (aluminium) tidak lepas.

## **6. Syarat lulus uji**

Tanding dianggap lulus uji, bila memenuhi persyaratan pada butir 3.

## **7. Cara pengemasan**

Film plastik berlapis logam dikemas wadah yang tidak berreaksi dengan isi, cukup aman dalam penyimpanan dan transportasinya.

## **8. Syarat penandaan**

Pada kemasan harus dicantumkan nama produk, berat bersih, ukuran, nama dan logo pabrik.



**BSN**

**SNI 06-2166-1991 (N)**

Film plastik berlapis logam

Tgl. Pinjaman	Tgl. Harus Kembali	Nama Peminjam

**BSN**

**PERPUSTAKAAN**

HADIAH

HADIAH

**Pusat Standardisasi**  
**Departemen Perindustrian dan Perdagangan**  
Jalan Jend. Gatot Subroto Kav 52 - 53, Lantai. 20  
Telp / Fax : (021) 525.2690  
J a k a r t a